


Technics®

เริ่มต้นกันเลย
commençons

EAH-AZ40M2



1




2

Technics Audio Connect





3




FAQ



4



5



2nd



Press
for 5-8s



Bluetooth



Technics EAH-AZ40M2





x1




x2



x3



x1 @ 2s



x1



x2



x3



x1 @ 2s



โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บคู่มือนี้สำหรับใช้งานในอนาคต

คำแนะนำความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์ และโปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้ตัวสำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

1. ป้องกันหุฟงจากการโดนน้ำหรือความชื้น
2. ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือถูกหนีบ โดยเฉพาะที่ปลั๊ก เตารับสายไฟ และจุดที่ใช้ถอดอุปกรณ์ออกมา
3. โปรดถอดปลั๊กอุปกรณ์ในระหว่างที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
4. เมื่ออุปกรณ์ได้รับความเสียหายในกรณีต่างๆ เช่น สายไฟหรือปลั๊กชำรุด อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ตามปกติ หรือมีช่องเหลวหกใส่ โปรดส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญ
5. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น

สำหรับประเทศไทย

อุปกรณ์โทรคมนาคมรุ่นนี้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของสำนักงาน กทช./กสทช

หากเสียบสายชาร์จ USB ขณะที่สายเปียก อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากของเหลว (น้ำประปา น้ำทะเล น้ำอัดลม ฯลฯ) หรือมีสิ่งแปลกปลอมบนแท่นชาร์จหรือสายชาร์จ USB และทำให้เกิดความร้อนผิดปกติหรือทำงานผิดปกติ

- ใช้อุปกรณ์เสริมที่แนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- โปรดอย่าถอดฝาครอบออก
- โปรดอย่าซ่อมเครื่องนี้ด้วยตัวเอง และส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญ

ข้อควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน

- โปรดอย่าใช้เครื่องในขณะที่ยังคลุมด้วยผ้าห่ม ฯลฯ (ความร้อนสะสมจะทำให้แท่นเปลี่ยนรูปหรือเพลิงไหม้)
- หากผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากระหว่างการใช้งาน อาจเกิดจากการจัดเก็บหรืออากาศสภาพแวดล้อม
- การทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเตาอบที่ร้อนจัด การบดอัดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยกลไกต่างๆ อาจส่งผลให้เกิดการระเบิดได้
- อุณหภูมิสูงมากและ/หรือความกดอากาศต่ำมากอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ

แบตเตอรี่ในตัว

- โปรดอย่าให้ความร้อนหรือสัมผัสกับเปลวไฟ
 - โปรดอย่าทิ้งตัวเครื่องไว้ในรถที่สัมผัสแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานโดยที่ปิดประตูและหน้าต่าง
-

⚠ คำเตือน

ตัวเครื่อง

- โปรดอย่าวางเครื่องนี้ใกล้กับแหล่งความร้อน
- โปรดอย่าใช้เครื่องนี้ฟังเสียงในระดับที่สูงเกินไปในสถานที่ที่ท่านต้องการได้ยินเสียงจากสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อความปลอดภัย เช่น ทางข้ามทางรถไฟ และสถานที่ก่อสร้าง
- โปรดวางเครื่องนี้ให้ห่างจากสิ่งไวต่อแม่เหล็ก เช่น นาฬิกา เพราะอาจทำให้นาฬิกาทำงานไม่ถูกต้อง
- โปรดทราบว่าอุปกรณ์นี้ (ตัวหูฟัง) อาจร้อนขึ้นทันทีขณะชาร์จหรือหลังจากการชาร์จ หากเพิ่งนำหูฟังออกจากแท่นชาร์จในขณะที่ยังอุ่นอยู่ การใส่หูฟังอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสุขภาพของท่าน เช่น ผิวหนังแดง คัน และผื่นขึ้น

หูฟัง/จุกหูฟัง

- โปรดเก็บหูฟังและจุกหูฟังให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันการกลืนหูฟังหรือจุกหูฟังเข้าไป หลังการใช้งาน ให้ใส่หูฟังและจุกหูฟังลงในแท่นชาร์จและปิดฝาเพื่อจัดเก็บ
- ใส่จุกหูฟังให้แน่น หากจุกหูฟังยังติดอยู่ในหูหลังจากถอดหูฟังออกมา อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

โรคมะเร็ง

- ควรหยุดใช้งานหากท่านรู้สึกไม่สบายหรือระคายเคืองกับหูฟังหรือส่วนอื่นๆ ที่สัมผัสกับผิวหนังของท่านโดยตรง
- การใช้งานต่ออาจทำให้เกิดผื่นหรืออาการแพ้อื่นๆ ตามมา

ข้อควรระวังในการฟังด้วยหูฟัง

- การใช้แรงดันเสียงจากหูฟังและหูโทรศัพท์ที่มากเกินไปอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน
- โปรดอย่าใช้หูฟังของท่านในระดับเสียงที่สูงเกินไป ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินแนะนำว่าไม่ให้เล่นเสียงต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- หากท่านมีอาการหูอื้อ ให้ลดระดับเสียงลงหรือหยุดใช้งาน
- โปรดอย่าใช้หูฟังขณะขับขียานยนต์ เพราะอาจสร้างอันตรายต่อการจราจรและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่
- ท่านควรใช้ด้วยความระมัดระวังหรือหยุดใช้ชั่วคราวในสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย

เครื่องนี้อาจได้รับการรบกวนจากสัญญาณวิทยุที่เกิดจากโทรศัพท์มือถือระหว่างใช้งาน หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวเกิดขึ้น โปรดเพิ่มระยะห่างระหว่างเครื่องนี้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่

โปรดใช้เฉพาะสายชาร์จ USB ที่ให้มาเมื่อต้องการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์นี้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) แสดงถึงสิ่งต่อไปนี้: === DC

ข้อมูลจำเพาะ

ทั่วไป

	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
แหล่งจ่ายไฟ (แท่นชาร์จ)	DC 5 V, 500 mA (USB)		
แบตเตอรี่ในตัว	หุฟิง: 3.7 V, Lithium polymer 85 mAh แท่นชาร์จ: 3.7 V, Lithium polymer 700 mAh	หุฟิง: 3.7 V, Lithium polymer 85 mAh แท่นชาร์จ: 3.7 V, Lithium polymer 650 mAh	หุฟิง: 3.7 V, Lithium polymer 55 mAh แท่นชาร์จ: 3.7 V, Lithium polymer 450 mAh

	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
เวลาใช้งาน ^{*1, *2} (หูฟัง)	ประมาณ 7.0 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 6.5 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 4.5 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 7.0 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 6.5 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 4.5 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 5.5 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 5.0 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 3.5 ชั่วโมง (LDAC)
เวลาใช้งาน ^{*1, *2} (หูฟัง + แท่นชาร์จ)	ประมาณ 24 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 23 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 16 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 24 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 23 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 16 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 18 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 17 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 12 ชั่วโมง (LDAC)
เวลาในการชาร์จ ^{*3} (25 °C (77 °F))	หูฟัง: ประมาณ 2.0 ชั่วโมง แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง หูฟัง + แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 3.0 ชั่วโมง	หูฟัง: ประมาณ 2.0 ชั่วโมง แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง หูฟัง + แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 3.0 ชั่วโมง	หูฟัง: ประมาณ 2.0 ชั่วโมง แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง หูฟัง + แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 3.0 ชั่วโมง
ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ	10 °C ถึง 35 °C (50 °F ถึง 95 °F)		
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)		

	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
ช่วงความชื้นในการทำงาน	35 %RH ถึง 80 %RH (ไม่มีการควบแน่น)		
หัวชาร์จ	รูปรอง USB Type-C		
การกันน้ำ	เทียบเท่า IPX4 (ตัวหุ้มเท่านั้น)		
มวล (น้ำหนัก)	หุ้ฟ้ง: ประมาณ 7 กรัม (0.25 ออนซ์) (ด้านเดียวเท่านั้น: ซ้ายและขวาน้ำหนักเท่ากัน) แท่นชาร์จ: ประมาณ 50 กรัม (1.8 ออนซ์)	หุ้ฟ้ง: ประมาณ 7 กรัม (0.25 ออนซ์) (ด้านเดียวเท่านั้น: ซ้ายและขวาน้ำหนักเท่ากัน) แท่นชาร์จ: ประมาณ 45 กรัม (1.6 ออนซ์)	หุ้ฟ้ง: ประมาณ 5 กรัม (0.18 ออนซ์) (ด้านเดียวเท่านั้น: ซ้ายและขวาน้ำหนักเท่ากัน) แท่นชาร์จ: ประมาณ 35 กรัม (1.2 ออนซ์)

- *1 อาจสั้นกว่านั้นขึ้นอยู่กัสภาพการใช้งาน
- *2 วัดโดยดั่งค่า "ตัดเสียงรบกวน" เป็น "เปิด"
- *3 เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่หมดจนถึงเต็ม
- ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Bluetooth®

	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
ย่านความถี่	2402 MHz ถึง 2480 MHz		
โปรไฟล์ที่รองรับ	A2DP, AVRCP, HSP, HFP		
ตัวแปลงสัญญาณที่รองรับ	SBC, AAC, LDAC		

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายคำและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

LDAC และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation

ชื่อระบบและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าเครื่องหมาย TM และเครื่องหมาย® จะไม่ปรากฏในเอกสารนี้

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วย Open source software นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ GPL V2.0 และ/หรือ LGPL V2.1 ซอฟต์แวร์ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ข้างต้นเผยแพร่ด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์ แต่ไม่มีการรับประกันใดๆ โดยไม่มีการรับประกันโดยปริยายถึงความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดที่แสดงในหน้าเว็บต่อไปนี้
<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html>

เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐาน "เสียงความละเอียดสูง" ของ Japan Audio Association

- หากท่านต้องการเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงความละเอียดสูงแบบไร้สาย (คุณภาพเสียงที่รับรองโดยโลโก้ไร้สายความละเอียดสูง) โปรดใช้อุปกรณ์เปิดเล่นที่มีโลโก้ไร้สายความละเอียดสูง และตั้งค่าคุณภาพเสียง Bluetooth® เป็นโหมดเน้นคุณภาพเสียง / LDAC 990 kbps
- โหมดอื่นนอกเหนือจากข้างต้น (โหมดลำดับความสำคัญของการเชื่อมต่อ ฯลฯ) อาจไม่สามารถเล่นด้วยคุณภาพความละเอียดสูงได้

เกี่ยวกับ Bluetooth®

ข้อจำกัดในการใช้งาน

- ไม่รับประกันการส่งสัญญาณแบบไร้สายหรือการใช้งานแบบไร้สายกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Bluetooth® ทั้งหมด
- ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าของอุปกรณ์ การเชื่อมต่ออาจล้มเหลวหรือการดำเนินการบางอย่างอาจแตกต่างออกไป

เมื่อต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์

แบตเตอรี่ในตัวเป็นทรัพยากรรีไซเคิลที่มีค่า เมื่อต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และนำไปยังจุดคัดแยกขยะ แทนที่จะทิ้งรวมกับขยะทั่วไป (ขยะที่ไม่ติดไฟ) หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับจุดรับขยะรีไซเคิลในพื้นที่ของท่าน โปรดติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน โปรดดูข้อมูลจำเพาะในเอกสารนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

[สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา]

- ในการทิ้งผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดรีไซเคิลตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับข้อมูลการรีไซเคิลเพิ่มเติม โปรดไปที่ <https://shop.panasonic.com/recycle>



สำหรับสหภาพยุโรปและประเทศที่มีระบบการรีไซเคิลเท่านั้น
สัญลักษณ์เหล่านี้แสดงถึงการแยกขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์หรือแบตเตอรี่เสีย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมมีอยู่ใน “คู่มือของผลิตภัณฑ์นี้ (รูปแบบ HTML)”



ภาษาไทย

เครื่องนี้อาจได้รับการควบคุมจากสัญญาณวิทยุที่เกิดจากโทรศัพท์มือถือระหว่างใช้งาน หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวเกิดขึ้น โปรดเพิ่มระยะห่างระหว่างเครื่องนี้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่			
โปรดใช้เฉพาะสายชาร์จ USB ที่นำมาเมื่อต้องการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์			
สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์นี้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) แสดงถึงสิ่งต่อไปนี้: === DC			
ข้อมูลจำเพาะ			
ทั่วไป			
	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
แหล่งจ่ายไฟ (แท่นชาร์จ)	DC 5 V, 500 mA (USB)		
แบตเตอรี่ในตัว	หูฟัง: 3.7 V, Lithium polymer 85 mAh แท่นชาร์จ: 3.7 V, Lithium polymer 700 mAh	หูฟัง: 3.7 V, Lithium polymer 85 mAh แท่นชาร์จ: 3.7 V, Lithium polymer 650 mAh	หูฟัง: 3.7 V, Lithium polymer 55 mAh แท่นชาร์จ: 3.7 V, Lithium polymer 450 mAh

ภาษาไทย

Bluetooth®			
	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
ย่านความถี่	2402 MHz ถึง 2480 MHz		
โปรไฟล์ที่รองรับ	A2DP, AVRCP, HSP, HFP		
ตัวแปลงสัญญาณที่รองรับ	SBC, AAC, LDAC		

เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. อยู่ภายใต้การอนุญาตเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

LDAC และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation

ชื่อระบบและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าเครื่องหมาย TM และเครื่องหมาย ® จะไม่ปรากฏในเอกสารนี้

ภาษาไทย

	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
เวลาใช้งาน¹, ² (หูฟัง)	ประมาณ 7.0 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 6.5 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 4.5 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 7.0 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 6.5 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 4.5 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 5.5 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 5.0 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 3.5 ชั่วโมง (LDAC)
เวลาใช้งาน¹, ² (หูฟัง + แท่นชาร์จ)	ประมาณ 24 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 23 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 16 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 24 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 23 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 16 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 18 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 17 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 12 ชั่วโมง (LDAC)
เวลาในการชาร์จ³ (25 °C (77 °F))	หูฟัง: ประมาณ 2.0 ชั่วโมง แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง หูฟัง + แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 3.0 ชั่วโมง	หูฟัง: ประมาณ 2.0 ชั่วโมง แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง หูฟัง + แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 3.0 ชั่วโมง	หูฟัง: ประมาณ 2.0 ชั่วโมง แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง หูฟัง + แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 3.0 ชั่วโมง
ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ	10 °C ถึง 35 °C (50 °F ถึง 95 °F)		
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)		

ภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วย Open source software นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ GPL V2.0 และ/หรือ LGPL V2.1 ซอฟต์แวร์นี้จะอยู่ในหมวดหมู่ข้างต้นเผยแพร่ด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์ แต่ไม่มีการรับประกันใดๆ โดยไม่มีการรับประกันโดยปริยายถึงความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดที่แสดงในหน้าเว็บต่อไปนี้ https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html	
---	--

เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐาน "เสียงความละเอียดสูง" ของ Japan Audio Association

- หากท่านต้องการเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงความละเอียดสูงแบบไร้สาย (คุณภาพเสียงที่รับรองโดยโลโก้ไร้สายความละเอียดสูง) โปรดใช้อุปกรณ์เปิดเล่นที่มิได้ใช้ไร้สายความละเอียดสูง และตั้งค่าคุณภาพเสียง Bluetooth® เป็นโหมดเน้นคุณภาพเสียง / LDAC 990 kbps
- ไม่โหมดอื่นนอกเหนือจากข้างต้น (โหมดสำคัญที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อ ฯลฯ) อาจไม่สามารถเล่นด้วยคุณภาพความละเอียดสูงได้

เกี่ยวกับ Bluetooth®

ข้อจำกัดในการใช้งาน

- ไม่รับประกันการส่งสัญญาณแบบไร้สายหรือการใช้งานแบบไร้สายกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Bluetooth® ทั้งหมด
- ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าของอุปกรณ์ การเชื่อมต่ออาจล้มเหลวหรือการดำเนินการบางอย่างอาจแตกต่างออกไป

ภาษาไทย

	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
ช่วงความชื้นในการทำงาน	35 %RH ถึง 80 %RH (ไม่มีการควบแน่น)		
ตัวชาร์จ	รูปร่าง USB Type-C		
การกันน้ำ	เทียบเท่า IPX4 (ตัวหูฟังเท่านั้น)		
มวล (น้ำหนัก)	หูฟัง: ประมาณ 7 กรัม (0.25 ออนซ์) (ด้านเดียวเท่านั้น) สายและขาร้าน้ำหนักเท่ากัน แท่นชาร์จ: ประมาณ 50 กรัม (1.8 ออนซ์)	หูฟัง: ประมาณ 7 กรัม (0.25 ออนซ์) (ด้านเดียวเท่านั้น) สายและขาร้าน้ำหนักเท่ากัน แท่นชาร์จ: ประมาณ 45 กรัม (1.6 ออนซ์)	หูฟัง: ประมาณ 5 กรัม (0.18 ออนซ์) (ด้านเดียวเท่านั้น) สายและขาร้าน้ำหนักเท่ากัน แท่นชาร์จ: ประมาณ 35 กรัม (1.2 ออนซ์)

- *1 อาจสั้นกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
- *2 วัดโดยตั้งค่า "ดัชนีการรบกวน" เป็น "เปิด"
- *3 เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่หมดจนถึงเต็ม

- ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ภาษาไทย



เมื่อต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์	
แบตเตอรี่ในตัวเป็นทรัพยากรรีไซเคิลที่มีค่า เมื่อต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และนำไปยังจุดคัดแยกขยะ แทนที่จะทิ้งรวมกับขยะทั่วไป (ขยะที่ไม่ติดไฟ) หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับจุดรับขยะรีไซเคิลในพื้นที่ของท่าน โปรดติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน โปรดดูข้อมูลจำเพาะในเอกสารนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	
สำหรับการทิ้งผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดรีไซเคิลตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	
สำหรับข้อมูลการรีไซเคิลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://shop.panasonic.com/recycle	
 	สำหรับสภาพยุโรปและประเทศที่มีระบบการรีไซเคิลเท่านั้น สัญลักษณ์เหล่านี้แสดงถึงการแยกขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือแบตเตอรี่เสีย ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน "คู่มือของผลิตภัณฑ์" (รูปแบบ HTML) 

ภาษาไทย

Technics®	
เริ่มต้นกันเลย commençons	

EAH-AZ40M2





ภาษาไทย

โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บคู่มือนี้สำหรับใช้งานในอนาคต

คำแนะนำความปลอดภัย



โปรดอ่านคู่มือของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์

และโปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้ตัวสำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

1. ป้องกันเหตุพิชงจากการโดนหลอหรือความฉ้อ
2. ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือถูกทุบขึ้น โดยเฉพาะที่ปลั๊ก เต้ารับสายไฟ และจุดที่ข้อต่อถูกปลอกออกมา
3. โปรดตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยและของจริงเมื่อได้ใช้งานในเวลานาน
4. เมื่ออุปกรณ์ได้รับความเสียหายในกรณีต่างๆ เช่น สายไฟหรือปลั๊กชำรุด อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ตามปกติ หรือมีเสียงเหลวหวัดใส่ โปรดส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือผู้ซื้อขาย
5. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น

สำหรับประเทศไทย

อุปกรณ์โทรคมนาคมรุ่นนี้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนด
ทางด้านเทคนิคของสำนักงาน กทช./กสทช



ภาษาไทย


หากเสียบสายชาร์จ USB ขณะที่สายเปียก อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากของเหลว (น้ำประปา น้ำทะเล น้ำอัดลม ฯลฯ) หรือมีสิ่งแปลกปลอมบนแท่นชาร์จหรือสายชาร์จ USB และทำให้เกิดความร้อนผิดปกติ หรือทำงานผิดพลาด

- ใช้อุปกรณ์เสริมที่แนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- โปรดอย่าถอดฝาครอบออก
- โปรดอย่าซ่อมเครื่องได้ด้วยตัวเอง และส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญ

ข้อควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน

- โปรดอย่าใช้เครื่องในหอที่อัดลมด้วยผ้าฝ้าย ฯลฯ (ความร้อนและแสงที่มากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงหรือเพลิงไหม้)
- หากเกิดอุบัติเหตุที่มีคนถูกไฟไหม้หรือมีคนกระหว่างการใช้งาน อาจเกิดจากการจัดเก็บหรือจากสภาพแวดล้อม
- การเก็บแบตเตอรี่ในกองไฟหรือแบตเตอรี่ที่ร้อนจัด การบัดกรีหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยกลไกต่างๆ อาจส่งผลให้เกิดการระเบิดได้
- อุปกรณ์สูงมากและ/หรือความตลกร้ายสามารถทำให้อุปกรณ์เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สได้

ภาษาไทย



แบตเตอรี่ในตัว


- โปรดอย่าให้ความร้อนหรือสัมผัสกับเปลวไฟ
- โปรดอย่าทิ้งตัวเครื่องไว้ในรถที่สัมผัสแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานโดยที่ปิดประตูและหน้าต่าง

⚠ คำเตือน

ตัวเครื่อง

- โปรดอย่าวางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์บนตัวคนนอน
- เพื่อความปลอดภัยเครื่องที่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ในสถานที่ที่ทำงานต้องวางไว้โดยห่างจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ
- โปรดอย่าปล่อยปลั๊ก เช่น ขาตั้งทางรถไฟ และสถานที่ที่ก่ออันตราย
- โปรดวางเครื่องให้ห่างจากสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น นาฬิกา เพราะอาจทำให้มีพลังงานไม่ถูกต้อง
- โปรดอย่าวางอุปกรณ์นี้ (ตัวผู้พูด) ไว้บริเวณที่เห็นเป็นอันตรายหรือสิ่งกีดขวางทางเข้า
- หากเห็นพลังงานของเครื่องที่เข้าในขณะที่ยืนอยู่ ควรใช้พลังงานไว้ให้เกิดการกระจายเสียง
- ยืนอยู่ใกล้ภาพวาดภายนอกและภาพของทางเข้า ส่วนหัวและเท้า และแม้จะยืน

ภาษาไทย



หฟ้ง/จกหฟ้ง

- โปรดเก็บหูฟังและจุกหูฟังไว้ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันการกลืนหูฟังหรือจุกหูฟังเข้าไป
หลังการใช้งาน ให้ใส่หูฟังและจุกหูฟังลงในแท่นชาร์จและปิดฝาเพื่อจัดเก็บ
- ใส่จุกหูฟังให้แน่น หากจุกหูฟังยังติดอยู่ในหลังจากถอดหูฟังออกมา อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

โรคภูมิแพ้

- ควรหยุดใช้งานหากท่านรู้สึกไม่สบายหรือระคายเคืองกับหูฟังหรือส่วนอื่นๆ ที่สัมผัสกับผิวหนังของท่านโดยตรง
- การใช้งานต่อเนื่องอาจทำให้เกิดผื่นหรืออาการแพ้อื่นๆ ตามมา

ข้อควรระวังในการฟังด้วยหูฟัง

- การใช้อินเทอร์เน็ตจากตู้และโทรศัพท์ที่ฝากเก็บไปอาจทำให้สูญเสียการได้อิน
- โปรดอย่าให้ตู้ของพวงมาลัยในระดับสิ่งที่สูงเกินไป ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้อินแนะนำว่า
ไม่ให้เล่นเสียงต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- หากท่านมีอาการหูอื้อ ให้ลดระดับเสียงลงหรือหยุดใส่
- โปรดอย่าใช้พวงมาลัยเช่นเดียวกัน เพราะอาจส่งอันตรายต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์ในหลายพื้นที่
- ท่านควรรู้สึกความแตกต่างหรืออาจใช้ความถี่ในการถนอมความถี่อย่างน้อยหลาย