

Technics®



เริ่มต้นกันเลย
commençons

EAH-AZ80

<https://jp.technics.com/support/downloads/TWS/oi/index.html>



1




2


Technics Audio Connect




3




FAQ




4



5



2nd



Press
for 5-8s



Bluetooth



Technics EAH-AZ80





x1



x2



x3



x1 @ 2s



x1



x2



x3



x1 @ 2s



โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บคู่มือนี้สำหรับใช้งานในอนาคต

คำแนะนำความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์ และโปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้ตัวสำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

1. ป้องกันหุงต้มจากการโดนน้ำหรือความชื้น
2. ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือถูกหนีบ โดยเฉพาะที่ปลั๊ก เตารับสายไฟ และจุดที่ใช้ถอดอุปกรณ์ออกมา
3. โปรดถอดปลั๊กอุปกรณ์ในระหว่างที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
4. เมื่ออุปกรณ์ได้รับความเสียหายในกรณีต่างๆ เช่น สายไฟหรือปลั๊กชำรุด อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ตามปกติ หรือมีช่องเหลวหกใส่ โปรดส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญ
5. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น

สำหรับประเทศไทย

อุปกรณ์โทรคมนาคมรุ่นนี้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของสำนักงาน กทช./กสทช

หากเสียบสายชาร์จ USB ขณะที่ยังเสียบ อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากของเหลว (น้ำประปา น้ำทะเล น้ำอัดลม ฯลฯ) หรือมีสิ่งแปลกปลอมบนแท่นชาร์จหรือสายชาร์จ USB และทำให้เกิดความร้อนผิดปกติหรือทำงานผิดปกติ

- ใช้อุปกรณ์เสริมที่แนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- โปรดอย่าถอดฝาครอบออก
- โปรดอย่าซ่อมเครื่องนี้ด้วยตัวเอง และส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญ

ข้อควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน

- โปรดอย่าใช้เครื่องในขณะที่ยังคลุมด้วยผ้าห่ม ฯลฯ (ความร้อนสะสมจะทำให้แท่นเปลี่ยนรูปหรือเพลิงไหม้)
- หากผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากระหว่างการใช้งาน อาจเกิดจากการจัดเก็บหรืออากาศสภาพแวดล้อม
- การทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเตาอบที่ร้อนจัด การบดอัดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยกลไกต่างๆ อาจส่งผลให้เกิดการระเบิดได้
- อุณหภูมิสูงมากและ/หรือความกดอากาศต่ำมากอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ

เมื่อใช้แท่นชาร์จไร้สาย

- สำหรับรุ่น EAH-AZ80 และ EAH-AZ60M2 เท่านั้น
- ห้ามติดวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สติกเกอร์ที่ทำจากวัสดุที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบบนแท่นชาร์จไร้สายและตัวเครื่อง (ทำให้เกิดไฟไหม้ แผลไหม้ หรือบาดเจ็บ)
- เมื่อใช้แท่นชาร์จไร้สาย โปรดอย่าวางวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สายรัดหรือคลิปหนีบที่ทำจากวัสดุที่มีโลหะบนแท่นชาร์จไร้สาย (ทำให้เกิดไฟไหม้ แผลไหม้ หรือบาดเจ็บ)
- เมื่อชาร์จด้วยแท่นชาร์จไร้สาย ให้ถอดวัตถุบางอย่างออก เช่น วัตถุที่คลุมติดอยู่กับกล่องชาร์จ ขึ้นอยู่กับวัสดุหรือความหนาของฝาครอบ เนื่องจากวัตถุแปลกปลอมที่ติดอยู่ระหว่างกล่องชาร์จและฝาครอบ อาจทำให้การชาร์จไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทำให้เกิดไฟไหม้ แผลไหม้ หรือบาดเจ็บ)
- รองรับเครื่องชาร์จไร้สายมาตรฐาน Qi
- ไม่รับประกันว่าเครื่องนี้จะชาร์จด้วยเครื่องชาร์จไร้สายมาตรฐาน Qi ที่มีจำหน่ายทั่วไปได้ทั้งหมด
- เครื่องนี้ไม่รองรับเครื่องชาร์จไร้สายที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Qi หรือแบบที่มีแม่เหล็กติดมาด้วย (อาจทำให้แท่นชาร์จทำงานผิดปกติได้)

แบตเตอรี่ในตัว

- โปรดอย่าให้ความร้อนหรือสัมผัสกับเปลวไฟ
 - โปรดอย่าทิ้งตัวเครื่องไว้ในรถที่สัมผัสแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานโดยที่ปิดประตูและหน้าต่าง
-

⚠ คำเตือน

ตัวเครื่อง

- โปรดอย่าวางเครื่องนี้ใกล้กับแหล่งความร้อน
- โปรดอย่าใช้เครื่องนี้ฟังเสียงในระดับที่สูงเกินไปในสถานที่ที่ท่านต้องการได้ยินเสียงจากสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อความปลอดภัย เช่น ทางข้ามทางรถไฟ และสถานที่ก่อสร้าง
- โปรดวางเครื่องนี้ให้ห่างจากสิ่งไวต่อแม่เหล็ก เช่น นาฬิกา เพราะอาจทำให้นาฬิกาทำงานไม่ถูกต้อง
- โปรดทราบว่าอุปกรณ์นี้ (ตัวหูฟัง) อาจร้อนขึ้นทันทีขณะชาร์จหรือหลังจากการชาร์จ หากเพิ่งนำหูฟังออกจากแท่นชาร์จในขณะที่ยังอุ่นอยู่ การใส่หูฟังอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสุขภาพของท่าน เช่น ผิวหนังแดง คัน และผื่นขึ้น

หูฟัง/จุกหูฟัง

- โปรดเก็บหูฟังและจุกหูฟังให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันการกลืนหูฟังหรือจุกหูฟังเข้าไป หลังการใช้งาน ให้ใส่หูฟังและจุกหูฟังลงในแท่นชาร์จและปิดฝาเพื่อจัดเก็บ
- ใส่จุกหูฟังให้แน่น หากจุกหูฟังยังติดอยู่ในหูหลังจากถอดหูฟังออกมา อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

โรคมะเร็ง

- ควรหยุดใช้งานหากท่านรู้สึกไม่สบายหรือระคายเคืองกับหูฟังหรือส่วนอื่นๆ ที่สัมผัสกับผิวหนังของท่านโดยตรง
- การใช้งานต่ออาจทำให้เกิดผื่นหรืออาการแพ้อื่นๆ ตามมา

ข้อควรระวังในการฟังด้วยหูฟัง

- การใช้แรงดันเสียงจากหูฟังและหูโทรศัพท์ที่มากเกินไปอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน
- โปรดอย่าใช้หูฟังของท่านในระดับเสียงที่สูงเกินไป ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินแนะนำว่าไม่ให้เล่นเสียงต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- หากท่านมีอาการหูอื้อ ให้ลดระดับเสียงลงหรือหยุดใช้งาน
- โปรดอย่าใช้หูฟังขณะขับขียานยนต์ เพราะอาจสร้างอันตรายต่อการจราจรและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่
- ท่านควรใช้ด้วยความระมัดระวังหรือหยุดใช้ชั่วคราวในสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย

เครื่องนี้อาจได้รับการรบกวนจากสัญญาณวิทยุที่เกิดจากโทรศัพท์มือถือระหว่างใช้งาน หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวเกิดขึ้น โปรดเพิ่มระยะห่างระหว่างเครื่องนี้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่

โปรดใช้เฉพาะสายชาร์จ USB ที่ให้มาเมื่อต้องการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์นี้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) แสดงถึงสิ่งต่อไปนี้: === DC

ข้อมูลจำเพาะ

ทั่วไป

	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
แหล่งจ่ายไฟ (แท่นชาร์จ)	DC 5 V, 500 mA (USB)		
แบตเตอรี่ในตัว	หุฟิง: 3.7 V, Lithium polymer 85 mAh แท่นชาร์จ: 3.7 V, Lithium polymer 700 mAh	หุฟิง: 3.7 V, Lithium polymer 85 mAh แท่นชาร์จ: 3.7 V, Lithium polymer 650 mAh	หุฟิง: 3.7 V, Lithium polymer 55 mAh แท่นชาร์จ: 3.7 V, Lithium polymer 450 mAh

	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
เวลาใช้งาน ^{*1, *2} (หูฟัง)	ประมาณ 7.0 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 6.5 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 4.5 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 7.0 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 6.5 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 4.5 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 5.5 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 5.0 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 3.5 ชั่วโมง (LDAC)
เวลาใช้งาน ^{*1, *2} (หูฟัง + แท่นชาร์จ)	ประมาณ 24 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 23 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 16 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 24 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 23 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 16 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 18 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 17 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 12 ชั่วโมง (LDAC)
เวลาในการชาร์จ ^{*3} (25 °C (77 °F))	หูฟัง: ประมาณ 2.0 ชั่วโมง แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง หูฟัง + แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 3.0 ชั่วโมง	หูฟัง: ประมาณ 2.0 ชั่วโมง แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง หูฟัง + แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 3.0 ชั่วโมง	หูฟัง: ประมาณ 2.0 ชั่วโมง แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง หูฟัง + แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 3.0 ชั่วโมง
ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ	10 °C ถึง 35 °C (50 °F ถึง 95 °F)		
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)		

	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
ช่วงความชื้นในการทำงาน	35 %RH ถึง 80 %RH (ไม่มีการควบแน่น)		
หัวชาร์จ	รูปรอง USB Type-C		
การกันน้ำ	เทียบเท่า IPX4 (ตัวหุ้มเท่านั้น)		
มวล (น้ำหนัก)	หุ้ฟ้ง: ประมาณ 7 กรัม (0.25 ออนซ์) (ด้านเดียวเท่านั้น: ซ้ายและขวาน้ำหนักเท่ากัน) แท่นชาร์จ: ประมาณ 50 กรัม (1.8 ออนซ์)	หุ้ฟ้ง: ประมาณ 7 กรัม (0.25 ออนซ์) (ด้านเดียวเท่านั้น: ซ้ายและขวาน้ำหนักเท่ากัน) แท่นชาร์จ: ประมาณ 45 กรัม (1.6 ออนซ์)	หุ้ฟ้ง: ประมาณ 5 กรัม (0.18 ออนซ์) (ด้านเดียวเท่านั้น: ซ้ายและขวาน้ำหนักเท่ากัน) แท่นชาร์จ: ประมาณ 35 กรัม (1.2 ออนซ์)

- *1 อาจสั้นกว่านั้นขึ้นอยู่กัสภาพการใช้งาน
- *2 วัดโดยดั่งค่า "ตัดเสียงรบกวน" เป็น "เปิด"
- *3 เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่หมดจนถึงเต็ม
- ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Bluetooth®

	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
ย่านความถี่	2402 MHz ถึง 2480 MHz		
โปรไฟล์ที่รองรับ	A2DP, AVRCP, HSP, HFP		
ตัวแปลงสัญญาณที่รองรับ	SBC, AAC, LDAC		

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายคำและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

LDAC และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation

ชื่อระบบและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าเครื่องหมาย TM และเครื่องหมาย® จะไม่ปรากฏในเอกสารนี้

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วย Open source software นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ GPL V2.0 และ/หรือ LGPL V2.1 ซอฟต์แวร์ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ข้างต้นเผยแพร่ด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์ แต่ไม่มีการรับประกันใดๆ โดยไม่มีการรับประกันโดยปริยายถึงความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดที่แสดงในหน้าเว็บต่อไปนี้
<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html>

เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐาน "เสียงความละเอียดสูง" ของ Japan Audio Association

- หากท่านต้องการเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงความละเอียดสูงแบบไร้สาย (คุณภาพเสียงที่รับรองโดยโลโก้ไร้สายความละเอียดสูง) โปรดใช้อุปกรณ์เปิดเล่นที่มีโลโก้ไร้สายความละเอียดสูง และตั้งค่าคุณภาพเสียง Bluetooth® เป็นโหมดเน้นคุณภาพเสียง / LDAC 990 kbps
- โหมดอื่นนอกเหนือจากข้างต้น (โหมดลำดับความสำคัญของการเชื่อมต่อ ฯลฯ) อาจไม่สามารถเล่นด้วยคุณภาพความละเอียดสูงได้

เกี่ยวกับ Bluetooth®

ข้อจำกัดในการใช้งาน

- ไม่รับประกันการส่งสัญญาณแบบไร้สายหรือการใช้งานแบบไร้สายกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Bluetooth® ทั้งหมด
- ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าของอุปกรณ์ การเชื่อมต่ออาจล้มเหลวหรือการดำเนินการบางอย่างอาจแตกต่างออกไป

เมื่อต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์

แบตเตอรี่ในตัวเป็นทรัพยากรรีไซเคิลที่มีค่า เมื่อต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และนำไปยังจุดคัดแยกขยะ แทนที่จะทิ้งรวมกับขยะทั่วไป (ขยะที่ไม่ติดไฟ) หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับจุดรับขยะรีไซเคิลในพื้นที่ของท่าน โปรดติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน โปรดดูข้อมูลเฉพาะในเอกสารนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

[สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา]

- ในการทิ้งผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดรีไซเคิลตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับข้อมูลการรีไซเคิลเพิ่มเติม โปรดไปที่ <https://shop.panasonic.com/recycle>



สำหรับสหภาพยุโรปและประเทศที่มีระบบการรีไซเคิลเท่านั้น
สัญลักษณ์เหล่านี้แสดงถึงการแยกขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์หรือแบตเตอรี่เสีย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมมีอยู่ใน “คู่มือของผลิตภัณฑ์นี้ (รูปแบบ HTML)”



ภาษาไทย

เครื่องนี้อาจได้รับการรบกวนจากสัญญาณวิทยุที่เกิดจากโทรศัพท์มือถือระหว่างใช้งาน หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวเกิดขึ้น โปรดเพิ่มระยะห่างระหว่างเครื่องนี้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่			
โปรดใช้เฉพาะสายชาร์จ USB ที่นำมาเมื่อต้องการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์			
สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์นี้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) แสดงถึงสิ่งต่อไปนี้: == DC			
ข้อมูลจำเพาะ			
ทั่วไป			
	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
แหล่งจ่ายไฟ (แท่นชาร์จ)	DC 5 V, 500 mA (USB)		
แบตเตอรี่ในตัว	หูฟัง: 3.7 V, Lithium polymer 85 mAh แท่นชาร์จ: 3.7 V, Lithium polymer 700 mAh	หูฟัง: 3.7 V, Lithium polymer 85 mAh แท่นชาร์จ: 3.7 V, Lithium polymer 650 mAh	หูฟัง: 3.7 V, Lithium polymer 55 mAh แท่นชาร์จ: 3.7 V, Lithium polymer 450 mAh

ภาษาไทย

Bluetooth®			
	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
ย่านความถี่	2402 MHz ถึง 2480 MHz		
โปรไฟล์ที่รองรับ	A2DP, AVRCP, HSP, HFP		
ตัวแปลงสัญญาณที่รองรับ	SBC, AAC, LDAC		

เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. อยู่ภายใต้การอนุญาตเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
LDAC และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
ชื่อระบบและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าเครื่องหมาย TM และเครื่องหมาย ® จะไม่ปรากฏในเอกสารนี้

ภาษาไทย

	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
เวลาใช้งาน¹, ² (หูฟัง)	ประมาณ 7.0 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 6.5 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 4.5 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 7.0 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 6.5 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 4.5 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 5.5 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 5.0 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 3.5 ชั่วโมง (LDAC)
เวลาใช้งาน¹, ² (หูฟัง + แท่นชาร์จ)	ประมาณ 24 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 23 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 16 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 24 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 23 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 16 ชั่วโมง (LDAC)	ประมาณ 18 ชั่วโมง (AAC) ประมาณ 17 ชั่วโมง (SBC) ประมาณ 12 ชั่วโมง (LDAC)
เวลาในการชาร์จ³ (25 °C (77 °F))	หูฟัง: ประมาณ 2.0 ชั่วโมง แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง หูฟัง + แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 3.0 ชั่วโมง	หูฟัง: ประมาณ 2.0 ชั่วโมง แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง หูฟัง + แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 3.0 ชั่วโมง	หูฟัง: ประมาณ 2.0 ชั่วโมง แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง หูฟัง + แท่นชาร์จ/USB: ประมาณ 3.0 ชั่วโมง
ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ	10 °C ถึง 35 °C (50 °F ถึง 95 °F)		
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)		

ภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วย Open source software นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ GPL V2.0 และ/หรือ LGPL V2.1 ซอฟต์แวร์ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ข้างต้นเผยแพร่ด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์ แต่ไม่มีการรับประกันใดๆ โดยไม่มีการรับประกันโดยปริยายถึงความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดที่แสดงในหน้าเว็บต่อไปนี้ https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html	
--	--

เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐาน "เสียงความละเอียดสูง" ของ Japan Audio Association

- หากท่านต้องการเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงความละเอียดสูงแบบไร้สาย (คุณภาพเสียงที่รับรองโดยโลโก้ไร้สายความละเอียดสูง) โปรดใช้อุปกรณ์เปิดเล่นที่มิได้ใช้ไร้สายความละเอียดสูง และตั้งค่าคุณภาพเสียง Bluetooth® เป็นโหมดเน้นคุณภาพเสียง / LDAC 990 kbps
- ไม่โหมดอื่นนอกเหนือจากข้างต้น (โหมดสำคัญที่สุดสำหรับความสำคัญของการเชื่อมต่อ ฯลฯ) อาจไม่สามารถเล่นด้วยคุณภาพความละเอียดสูงได้

เกี่ยวกับ Bluetooth®

ข้อจำกัดในการใช้งาน

- ไม่รับประกันการส่งสัญญาณแบบไร้สายหรือการใช้งานแบบไร้สายกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Bluetooth® ทั้งหมด
- ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าของอุปกรณ์ การเชื่อมต่ออาจล้มเหลวหรือการดำเนินการบางอย่างอาจแตกต่างออกไป

ภาษาไทย

	EAH-AZ80	EAH-AZ60M2	EAH-AZ40M2
ช่วงความชื้นในการทำงาน	35 %RH ถึง 80 %RH (ไม่มีการควบแน่น)		
ตัวชาร์จ	รูปร่าง USB Type-C		
การกันน้ำ	เทียบเท่า IPX4 (ตัวหูฟังเท่านั้น)		
มวล (น้ำหนัก)	หูฟัง: ประมาณ 7 กรัม (0.25 ออนซ์) (ด้านเดียวเท่านั้น) สายและขาร้านน้ำหนักเท่ากัน แท่นชาร์จ: ประมาณ 50 กรัม (1.8 ออนซ์)	หูฟัง: ประมาณ 7 กรัม (0.25 ออนซ์) (ด้านเดียวเท่านั้น) สายและขาร้านน้ำหนักเท่ากัน แท่นชาร์จ: ประมาณ 45 กรัม (1.6 ออนซ์)	หูฟัง: ประมาณ 5 กรัม (0.18 ออนซ์) (ด้านเดียวเท่านั้น) สายและขาร้านน้ำหนักเท่ากัน แท่นชาร์จ: ประมาณ 35 กรัม (1.2 ออนซ์)

- *1 อาจสั้นกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
*2 วัดโดยตั้งค่า "ดัชนีการรบกวน" เป็น "เปิด"
*3 เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่หมดจนถึงเต็ม

- ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาษาไทย

เมื่อต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์

แบตเตอรี่ในตัวเป็นทรัพยากรที่เชื่อถือได้ที่มีค่า เมื่อต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และนำไปไปยังจุดคัดแยกขยะ แทนที่จะทิ้งรวมกับขยะทั่วไป (ขยะที่ไม่ติดไฟ) หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับจุดรับขยะรีไซเคิลในพื้นที่ของท่าน โปรดติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน โปรดดูข้อมูลจำเพาะในเอกสารนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

[สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา]

- ในการทิ้งผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดรีไซเคิลตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับข้อมูลการรีไซเคิลเพิ่มเติม โปรดไปที่ <https://shop.panasonic.com/recycle>

สำหรับสหภาพยุโรปและประเทศที่มีระบบการรีไซเคิลเท่านั้น สัญลักษณ์เหล่านี้แสดงถึงการแยกขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือแบตเตอรี่เสีย


ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน "คู่มือของผลิตภัณฑ์ (รูปแบบ HTML)"

ภาษาไทย

Technics®

เริ่มต้นกันเลย
commençons

EAH-AZ80



2



Technics Audio Connect




GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

3




4



- XS2 / TP2
- S2 / P2
- XS1 / TP1
- S1 / P1
- M
- L / G
- XL / TG

5




Bluetooth

Bluetooth ON

Technics EAH-AZ80

2nd



Press for 5-8s

Bluetooth

ON

Technics EAH-AZ80

L

Technics

R

Technics



ภาษาไทย

โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บคู่มือนี้สำหรับใช้งานในอนาคต

- #### คำแนะนำความปลอดภัย
- โปรดอ่านคู่มือของผลิตภัณฑ์นี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์ และโปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้ตัวสำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต
- ป้องกันหูฟังจากการโดนน้ำหรือความชื้น
 - ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือถูกหนีบ โดยเฉพาะที่ปลั๊ก ตัวรับสายไฟ และจุดที่ใช้ถอดอุปกรณ์ออกมา
 - โปรดถอดปลั๊กอุปกรณ์ในระหว่างที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
 - เมื่ออุปกรณ์ได้รับความเสียหายในกรณีต่างๆ เช่น สายไฟหรือปลั๊กชำรุด อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ตามปกติ หรือมีของเหลวหกใส่ โปรดส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญ
 - ห้าความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น

สำหรับประเทศไทย

อุปกรณ์โทรคมนาคมรุ่นนี้มีความปลอดภัยสอดคล้องตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของสำนักงาน กทช./กทสช.

ภาษาไทย

หากเสียบสายชาร์จ USB ขณะที่สายเบิก อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากของเหลว (น้ำประปา น้ำทะเล น้ำอัดลม ฯลฯ) หรือมีสิ่งแปลกปลอมบนแท่นชาร์จหรือสายชาร์จ USB และทำให้เกิดความร้อนผิดปกติหรือทำงานผิดปกติ

- ใช้อุปกรณ์เสริมที่แนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- โปรดอย่าถอดฝาครอบออก
- โปรดอย่าซ่อมเครื่องนี้ด้วยตัวเอง และส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญ

ข้อควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน

- โปรดอย่าใช้เครื่องในขณะที่มีอุณหภูมิสูง (ความร้อนสะสมจะทำให้แท่นเปลี่ยนรูปหรือเพี้ยน)
- หากผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิสูงหรือสัมผัสระหว่างการใช้งาน อาจเกิดการจذبหรืออากาศสภาพแวดล้อม
- การทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเผาอบที่ร้อนจัด การบดอัดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยกลไกต่างๆ อาจส่งผลให้เกิดการระเบิดได้
- อุณหภูมิสูงมากและ/หรือความกดอากาศต่ำอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของเหลวหรือก๊าซไวไฟ

เมื่อใช้แท่นชาร์จไร้สาย

- สำหรับรุ่น EAH-AZ80 และ EAH-AZ60M2 เท่านั้น
- ห้ามติดวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สติกเกอร์ที่ทำจากวัสดุที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบบนแท่นชาร์จไร้สาย และตัวเครื่อง (ทำให้เกิดไฟไหม้ แผลไหม้ หรือบาดเจ็บ)
- เมื่อใช้แท่นชาร์จไร้สาย โปรดอย่าวางวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สายรัดหรือคลิปหนีบที่ทำจากวัสดุที่มีโลหะบนแท่นชาร์จไร้สาย (ทำให้เกิดไฟไหม้ แผลไหม้ หรือบาดเจ็บ)
- เมื่อชาร์จด้วยแท่นชาร์จไร้สาย ให้ถอดวัตถุบางอย่างออก เช่น วัตถุที่คลุมติดอยู่กับกล่องชาร์จ ขึ้นอยู่กับวัสดุหรือความหนาของฝาครอบ เนื่องจากวัตถุแปลกปลอมที่ติดอยู่ระหว่างกล่องชาร์จและฝาครอบ อาจทำให้การชาร์จไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทำให้เกิดไฟไหม้ แผลไหม้ หรือบาดเจ็บ)
- รองรับเครื่องชาร์จไร้สายมาตรฐาน Qi
- ไม่รับประกันว่าเครื่องนี้จะชาร์จด้วยเครื่องชาร์จไร้สายมาตรฐาน Qi ที่มีจำหน่ายไปได้ทั้งหมด
- เครื่องนี้ไม่รองรับเครื่องชาร์จไร้สายที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Qi หรือแบบที่มีแม่เหล็กติดมาด้วย (อาจทำให้แท่นชาร์จทำงานผิดปกติได้)

ภาษาไทย

แบตเตอรี่ในตัว

- โปรดอย่าให้ความร้อนหรือสัมผัสกับเปลวไฟ
- โปรดอย่าทิ้งตัวเครื่องไว้ในรถที่สัมผัสแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานโดยที่ปิดประตูและหน้าต่าง

คำเตือน

ตัวเครื่อง

- โปรดอย่าวางเครื่องนี้ใกล้กับแหล่งความร้อน
- โปรดอย่าใช้เครื่องนี้ฟังเสียงในระดับที่สูงเกินไปในสถานที่ที่ห้ามต้องการได้ยินเสียงจากสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อความปลอดภัย เช่น ทางข้ามทางรถไฟ และสถานที่ก่อสร้าง
- โปรดวางเครื่องนี้ให้ห่างจากสิ่งที่ไม่ไวต่อแม่เหล็ก เช่น นาฬิกา เพราะอาจทำให้นาฬิกาทำงานไม่ถูกต้อง
- โปรดทราบว่าอุปกรณ์นี้ (ตัวหูฟัง) อาจร้อนขึ้นทันทีขณะชาร์จหรือหลังจากการชาร์จ หากเพ่งน้ำหนักฟังออกจากแท่นชาร์จในขณะที่ถืออยู่ การใช้หูฟังอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสุขภาพของท่าน เช่น ผิวหนังแดง คัน และผื่นขึ้น

ภาษาไทย

หูฟัง/จุกหูฟัง

- โปรดเก็บหูฟังและจุกหูฟังให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันการกลืนหูฟังหรือจุกหูฟังเข้าไปหลังการใช้งาน ให้ใส่หูฟังและจุกหูฟังลงในแท่นชาร์จและปิดฝาเพื่อจัดเก็บ
- ใส่จุกหูฟังให้แน่น หากจุกหูฟังยังติดอยู่ในหูหลังจากถอดหูฟังออกมา อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

โรคภูมิแพ้

- ควรหยุดใช้งานหากท่านรู้สึกไม่สบายหรือระคายเคืองกับหูฟังหรือส่วนอื่นๆ ที่สัมผัสกับผิวหนังของท่านโดยตรง
- การใช้งานต่ออาจทำให้เกิดผื่นหรืออาการแพ้อื่นๆ ตามมา

ข้อควรระวังในการฟังด้วยหูฟัง

- การใช้แรงดันเสียงจากหูฟังและหูโทรศัพท์ที่มากเกินไปอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน
- โปรดอย่าใช้หูฟังของท่านในระดับเสียงที่สูงเกินไป ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินแนะนำว่าไม่ให้เล่นเสียงต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- หากท่านมีอาการหูอื้อ ให้ลดระดับเสียงลงหรือหยุดใช้งาน
- โปรดอย่าใช้หูฟังขณะขับขียานยนต์ เพราะอาจสร้างอันตรายต่อการจราจรและมีกฎหมายในหลายพื้นที่
- ท่านควรใช้ด้วยความระมัดระวังหรือหยุดใช้ชั่วคราวในสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย